



❶ 電源線

請勿拔掉，無電即無訊號

❷ 下接到電腦線材

❸ 額外線材，可接筆電或平板
勿將此線材另一頭，再接到切換器的插孔，形成短路，訊號會出不來的

❹ 上接到投影機線材



按 [SELECT] 按鍵

可以輪流切換

❷ 電腦訊號

❸ 筆電或平板訊號

到單槍去播放

- 三年級單槍遙控器，通常在 7 月暑期輔導上課會發給各班，請各班妥為保管與使用，畢業時要繳回資訊組，以供下一級的班級使用。遙控器上面的標籤，以 A305 為例，代表給 3 樓第 5 間教室所使用(非 3 年 5 班)。
- 三年級教室的 [聲音播放] 情形，目前有三種：
 - 外接一個喇叭
 - 透過 HDMI 切換器上面的聲音插孔，一孔到電腦；一孔到白板左下方的控制盒
 - 直接由 HDMI 線材的聲音，到上面單槍後，再由單槍接 [音源線] 連線到白板左下方的控制盒。此種情形，需打開單槍，才播放出聲音出來，(a) 與 (b) 可不開單槍。